

# JAK DLOUHO AKUMULÁTOR VYDRŽÍ NABITÝ?



Provozní doba s plně nabitým akumulátorem se odvíjí od těchto čtyř faktorů: kapacita akumulátoru, stroj, s kterým se akumulátor používá, sekání/vyžínání v lehkých nebo náročných podmínkách a teplota okolního vzduchu. V tabulce uvádíme odhad provozní doby, kterou můžete očekávat od svého akumulátorového výrobku Husqvarna v různých provozních situacích.

Doba nabití zcela vybitého akumulátoru se odvíjí od kapacity akumulátoru a od toho, jakou nabíječku používáte. V mnoha případech bude doba nabití kratší než provozní doba. To znamená, že se dvěma akumulátory můžete pracovat bez přestávek – jeden akumulátor bude pohánět váš stroj, druhý se bude nabíjet. V tabulce uvádíme odhad doby nabití pro různé kombinace akumulátorů a nabíječek.

## DOBA NABITÍ PRO RŮZNÉ BATERIE A NABÍJEČKY

	NABÍJECÍ CYKLY	QC500		QC330		QC80		QC80F	
		STAV NABITÍ		STAV NABITÍ		STAV NABITÍ		STAV NABITÍ	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
<b>BLi10</b>	400	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min	50 min	1 h 10 min
<b>BLi20</b>	400	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 50 min	2 h 10 min	1 h 50 min	2 h 10 min
<b>BLi100</b>	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min	1 h 5 min	1 h 25 min
<b>BLi200</b>	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	2 h 25 min	2 h 40 min	2 h 25 min	2 h 40 min
<b>BLi300</b>	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	4 h	4 h 20 min	4 h	4 h 20 min
<b>BLi550X</b>	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	7 h	9 h 10 min	7 h	9 h 10 min
<b>BLi950X</b>	1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min	12 h 40 min	14 h 10 min	12 h 40 min	14 h 10 min

Nejlepší možnost

## PROVOZNÍ DOBA NA JEDNO NABITÍ



	536Li XP®/436Li			120i	T536Li XP®		536LiPX		536LiPT5/536LiP4		536LiRX/536LiLX		336LiC		115iL	536LiHE3/536LiHD70X/536LiHD60X		115iHD45	540iBX®/536LiB/436LiB		LC 347VLI / LC 247Li	LC 141VLI / LC 141Li
	TESAŘSKÉ PRÁCE	PROŘEZÁVÁNÍ	ŘEZÁNÍ KMENE		PROŘEZÁVÁNÍ	VYVĚTVOVÁNÍ	PROŘEZÁVÁNÍ	LEHKÉ PODMÍNKY	NÁROČNÉ PODMÍNKY	LEHKÉ PODMÍNKY	NÁROČNÉ PODMÍNKY	LEHKÉ PODMÍNKY	NÁROČNÉ PODMÍNKY	LEHKÉ PODMÍNKY		NÁROČNÉ PODMÍNKY						
<b>BLi10</b>	1 h 10 min	30 min	15 min	–	50 min	30 min	40 min	30 min	15 min				25 min	15 min	30 min	50 min	25 min	50 min	15 min	10 min	–	– / 20 min
<b>BLi20</b>	2 h 25 min	1 h	25 min	35 min	1 h 40 min	1 h 5 min	1 h 30 min	1 h 5 min	30 min				50 min	30 min	1 h	1 h 35 min	50 min	1 h 35 min	30 min	15 min	15 / 20 min	25 / 30 min
<b>BLi100</b>	1 h 35 min	40 min	15 min	–	1 h 5 min	40 min	50 min	40 min	20 min				30 min	20 min	40 min	1 h 5 min	30 min	1 h 5 min	20 min	10 min	–	– / 25 min
<b>BLi200</b>	3 h 5 min	1 h 15 min	35 min	45 min	2 h 10 min	1 h 25 min	1 h 55 min	1 h 25 min	40 min				1 h	35 min	1 h 15 min	2 h 5 min	1 h	2 h 5 min	35 min	20 min	20 / 25 min	30 / 35 min
<b>BLi300</b>	5 h 35 min	2 h 15 min	1 h	–	3 h 55 min	2 h 30 min	3 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min				1 h 50 min	1 h 5 min	–	3 h 45 min	1 h 50 min	–	1 h 5 min	40 min	40 / 45 min	1 h / 1 h 5 min
<b>BLi550X</b>	9 h 20 min / 10 h 20 min	3 h 40 min / 4 h 10 min	1 h 40 min / 2 h	1 h 30 min	6 h 30 min	4 h 10 min	5 h 50 min	4 h 10 min	2 h				3 h 10 min	1 h 50 min	3 h	6 h 10 min	3 h 10 min	4 h	1 h 50 min	1 h 10 min	–	–
<b>BLi950X</b>	18 h 40 min / 20 h 30 min	7 h 30 min / 8 h 20 min	3 h 20 min / 4 h	3 h	13 h	8 h 20 min	11 h 30 min	8 h 20 min	4 h 10 min				6 h 10 min	3 h 40 min	5 h 30 min	12 h 20 min	6 h 10 min	7 h 30 min	3 h 40 min	2 h 10 min	–	–

Provozní doby jsou časově závislé a odpovídají pracovní době savE™: skutečná práce, základní údržba a pohyb / stoupání potřebné pro generické operace. \* Vyžaduje zádobou baterii BLi.

Nejlepší možnost