

2024

Sady na údržbu Ručně nesené výrobky

SADY NA ÚDRŽBU – PILY, KŘOVINOŘEZY, PLOTOSTŘIHY, VYVĚTVOVACÍ PILY A FOUKAČE






























20 nových sad včetně
vzduchových filtrů, palivových filtrů
a zapalovacích svíček

Sady na údržbu Husqvarna pro ručně nesené stroje

- V těchto sadách najdete obrátkové díly, které vašim zákazníkům umožní snadnou péči o výrobky Husqvarna
- Snadné objednání: jedno objednávací číslo pro celou sadu
- Nižší cena sady v porovnání se samostatně objednanými díly
- Sady jsou dodávány v krabicích s logem Husqvarna a jsou připraveny rovnou k prodeji vašim zákazníkům
- Pravidelná údržba je klíčem k dlouhé životnosti výrobku, spolehlivějšímu fungování a úspoře nákladů.
- Všechny náhradní díly v těchto sadách byly testovány a schváleny pro použití ve výrobcích Husqvarna. Pro bezpečný a spolehlivý provoz vždy používejte originální díly Husqvarna.

Průvodce sadami pro údržbu Husqvarna

KATEGORIE VÝROBKU	URČENÍ	ČÍSLO SADY / OBJEDNACÍ ČÍSLO	ZAPALOVACÍ SVÍČKA	VZDUCHOVÝ FILTR	PALIVOVÝ FILTR
	120MkII / 120eMkII 230 235 / 235E 236 / 236E 240 / 240E"	7 597 9197-01	577 48 40-01 (HQT-1) 	545 06 18-01 	577 1672-01 
	135 / 135E 140 / 140E 435 / 435E / 435II / 435EII 440E / 440II / 440EII	19 597 9197-07	577 48 40-01 (HQT-1) 	599 72 94-01 	503 44 32-03 
	362 365 / 365H / 365 X-TORQ 372XP / 372XP (G) X-TORQ	10 597 9197-11	577 48 40-01 (HQT-1) 	575 26 91-01 	503 44 32-03 
	445 / 445E / 445II / 445EII 450 / 450E / 450II / 450EII	6 597 9197-05	577 48 40-01 (HQT-1) 	544 08 08-01 	503 44 32-03 
	555 ods/n 20202700001, 560XP (G) ods/n 20203200001, 545 (G) MkII, 550XP (G) mark II, 562XP (G) ods/n 20202600073	1 597 9197-28	590 84 38-01 (HQT-3) 	590 45 88-02 	503 44 32-03 
	555 do s/n 20202699999, 556, 560XP (G) do s/n 20203199999	20 597 9197-10	590 84 38-01 (HQT-3) 	505 1263-07 	503 44 32-03 
	572XP (G)	16 597 9197-30	577 48 40-01 (HQT-1) 	596 76 23-01 	503 44 32-03 
	585, 592XP (G)	15 597 9197-29	590843801 (HQT-3) 	593 25 88-01 	503 44 32-03 
	125B / 125BX / 125BVX	17 546 07 17-12	590 71 01-01 (HQT-2) 	597 79 79-01 	530 0956-46 
	525BX	13 546 07 17-10	590 71 01-01 (HQT-2) 	585 6050-01 	503 44 32-01 

KATEGORIE VÝROBKU	URČENÍ	ČÍSLO SADY / OBJEDNACÍ ČÍSLO	ZAPALOVACÍ SVÍČKA	VZDUCHOVÝ FILTR	PALIVOVÝ FILTR
	125R / 125RJ / 125L / 125LDX	4 546 07 17-03	530 03 00-75 	530 15 02-53 	530 09 56-46 
	243RJ 253RB / 253RJ 553RS / 553RBX	2 546 07 17-01	590 84 40-01 (HQT-5) 	52164 21-01 and 52162 57-01 	503 44 32-01 
	135R 336FR / 336FRD / 336RK	11 546 07 17-08	590 71 01-01 (HQT-2) 	576 21 53-01 	503 44 32-01 
	333R / 333RJ 335FR / 335LS / 335LX / 335RX / 335RJX 535LS / 535LST / 535LK / 535FBX / 535RJ / 535RX / 535RXT	5 546 07 17-05	590 71 01-01 (HQT-2) 	537 33 72-01 	503 44 32-03 
	525LK / 525RK / 525LX / 525RJX / 525RX / 525RXT	18 546 07 17-13	590 71 01-01 (HQT-2) 	581 45 18-01 	503 44 32-01 
	345FR 545F / 545FR / 545FX / 545RX / 545RXT	8 546 07 17-06	590 84 38-01 (HQT-3) 	574 66 80-03 	503 44 32-03 
	555FX / 555FXT / 555RXT / 555FRM	9 546 07 17-07	577 48 40-01 (HQT-1) 	574 66 80-03 	503 44 32-03 
	243R 543RS / 543RB / 543RBX / 543RBK	12 546 07 17-09	578 05 95-01 	577 92 67-01 	503 44 32-01 
	545FXAT / 545RXTAT / 545FXT AT	14 546 07 17-11	590 84 38-01 (HQT-3) 	588 95 66-01 	503 44 32-03 

KATEGORIE VÝROBKU	URČENÍ	ČÍSLO SADY / OBJEDNACÍ ČÍSLO	ZAPALOVACÍ SVÍČKA	VZDUCHOVÝ FILTR	PALIVOVÝ FILTR
	122HD60,122HD45,322HD60	3 546 0717-02	590 71 02-01 (HQT-4) 	523 01 34-01 	574 60 39-01 
	325HE3 525HE3 / 525HF3S / 525HE4				
	525PT5S, 525P4S, 525DEPS, 525P5S	18 546 0717-13	590 71 01-01 (HQT-2) 	581 45 18-01 	503 44 32-01 
	535FBX	5 546 0717-05	590 71 01-01 (HQT-2) 	537 33 72-01 	503 44 32-03 